MANUAL DO USUÁRIO

POSITIVO MASTER *D3200 POS-SFSH01*



Este é o Guia de Instalação do seu computador. Para informações mais completas, consulte também:

CENTRAL DE RELACIONAMENTO POSITIVO

Por telefone: 0800-644-6591

SUMÁRIO

1.	Instalando o microcomputador
2.	Especificações elétricas da fonte4
3.	Abertura do microcomputador
4.	Troca de dispositivo óptico5
5.	Troca da unidade de armazenamento6
6.	Dimensões do produto9
7.	Drivers9
8.	Placa Mãe10
	8.1 Especificações Técnicas11
9.	Memórias13
10.	Sensor de Intrusão14
11.	Wake on Lan
12.	Processadores suportados15
13.	Gerenciamento de energia padrão Energy Star16
14.	Apêndice
Ap	pêndice A: Recomendações18
Ap	pêndice B: Limpeza e manutenção
Ap	pêndice C: Segurança
Ap	pêndice D: Sistema de Recuperação
Re	solução de Problemas
Ga	arantia e Serviços

1 - INSTALANDO O MICROCOMPUTADOR

1. Conecte o mouse e o teclado USB nas portas USB 2.0 traseiras do equipamento. Caso possua algum dos dispositivos PS2, conecte na porta PS2 do equipamento.



2. Conecte o cabo VGA ou HDMI que acompanha o equipamento/monitor na respectiva saída do microcomputador como indica a figura abaixo.



3. Caso o microcomputador acompanhe alto-falantes externos, conectar o plugue de áudio na saída verde indicada na foto. Caso queira conectar um microfone, deve-se usar o plugue rosa (padrão).



4. Conecte o cabo de alimentação na entrada da fonte para energizar o microcomputador.



Observação: Verificar se a rede elétrica está de acordo com a faixa de operação da fonte. Verificar também se a tomada possui aterramento para uma boa proteção elétrica do equipamento.

2 - ESPECIFICAÇÕES I	ELÉTRICAS DA FONTE
Potência Total	Características
180 / 200 / 230 / 300 W	 Frequências de operação: 50/60Hz Tensão de operação: 100/240V (+/- 10%) com ajuste automático

3 - ABERTURA DO MICROCOMPUTADOR

1. Pressione a trava com o polegar para liberá-la.



2. Mantendo a trava pressionada, deslize a tampa no sentido horizontal, como mostra a figura abaixo.



3. Levante a tampa do gabinete.



4. Nos pontos indicados solte as travas para a retirada do frontal do gabinete. Empurre conforme a seta para soltar a trava e puxe para cima a bandeja com as baias dos dispositivos até que ela esteja na posição vertical e travada.



4 - TROCA DE DISPOSITIVO ÓPTICO

1. Após abrir a tampa do gabinete, pressione o local indicado e puxe o drive ótico para trás.



2. Remover a trava toolless do drive ótico mostrada na foto abaixo.



Após a troca do dispositivo, fixar novamente a trava toolless na lateral do mesmo.
 Encaixe novamente o dispositivo com a trava toolless na baia do gabinete.



5 - TROCA DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

1. Remova os conectores SATA Power e SATA de dados.



2. Puxe a trava toolless na cor azul para liberar a remoção do dispositivo da baia, conforme imagens abaixo.



3. Abra a trava toolless conforme a foto abaixo para remover ou trocar o dispositivo.



4. Após a remoção ou troca do dispositivo, acondicione-o na trava e empurre dentro da baia até o final para travar.



Troca do HDD de 2,5"

1. Remova os conectores SATA Power e SATA de dados.



2. Puxe a trava toolless na cor azul para liberar a remoção do dispositivo da baia, conforme imagens abaixo.



3. Abra a trava toolless conforme a foto abaixo para remover ou trocar o dispositivo.



4. Após a remoção ou troca do dispositivo, acondicione-o na trava e empurre dentro da baia até o final para travar.



6 - DIMENSÕES DO PRODUTO

Gabinete: A x L x P 102 X 356 X 338 mm



7 - DRIVERS

Os drivers do equipamento estão disponíveis no site da Positivo Tecnologia em: http://www.meupositivo.com.br/setor-publico-suporte-tecnico-drivers# tab-computadores

8 - PLACA-MÃE

POS-EIH310EF

O produto Positivo Master D3200 é fornecido com placa-Mãe Positivo, modelo POS-EIH310EF. Essa placa mãe foi desenvolvida para linha de processadores Intel® da 8ª geração com socket 1151 e possui o chipset Intel® H310.

> Placa-Mãe Positivo, Modelo POS-EIH310EF Vista Superior



Painel Traseiro



8.1 - Especificações Técnicas POS-EIH310EF

Peças	Especificações		
CPU	 Socket LGA 1151 para processadores Intel® Coffee Lake 		
Chipset	 Chipset Intel[®] H310. Suporta Intel[®] Rapid Storage Technology Suporta Virtualização de I/O (VT-d)* 		
Memória	 Suporta 2 (dois) módulos DIMM DDR4 unbuffered e non-ECC Suporta arquitetura de memória dual channel Suporta memória DDR4 2400/2666 MHz (expansível até 32GB) 		
Slots	• 1x PCle x16 v3.0 • 1x PCle x1 v2.0		
Gráfico	 Chip Gráfico integrado ao processador Intel[®] UHD Graphics com suporte a DirectX, OpenGL 		
Áudio	 Áudio integrado no chip Realtek ALC662 5.1CH Suporta High Definition Audio 		
LAN	 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (conforme os padrões IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab) Integrado no chip Realtek RTL8111H Gigabit LAN Suporta Wake-on-LAN (WOL); Conformidade com os padrões IEEE 802.1Q, 802.1P, 802.2, 802.1x Eficiência de Energia IEEE 802.3az Auto negociação IEEE 802.3u, FullDuplex,compatível TCP/IP v.4/v.6 		
Dispositivo de Alarme	• Não possui		
Conectores de I/O do painel traseiro	 2x Portas PS/2 (Mouse e Teclado) painel traseiro 1x Porta para controladora gráfica tipo VGA 1x Porta para controladora gráfica tipo HDMI 2x Portas USB 2.0 2x Portas USB 3.1 Gen 1 1x Conector de áudio (3 portas, 6 canais) 		

Conectores Internos	 1 x Conector para fonte de alimentação ATX 12V 24 pinos Conector de alimentação ATX 12V 4 pinos 1 x Conector para cooler de CPU com controle de rotação 1 x Conector para ventilador do gabinete com con- trole de rotação 1 x Conector para painel de áudio frontal 1 x Conector para painel frontal 2 x Conector para portas USB 2.0 (suporta até 4 portas) 1 x Conector para portas USB 3.1 Gen 1 (suporta até 2 portas) 4 x Conector para sensor de intrusão do gabinete 1 x Jumper para recuperação da BIOS (Clear CMOS) 1 x Conector para porta serial DB9 (COM)
BIOS/UEFI	• Memória flash ROM de 128 MB (16 MB)
Dimensões	• 19cm(L) x 17cm(C), formato Micro-ATX
Sistema Operacional	 Compatível com Microsoft[®] Windows 10, Linux e FreeDOS.

*disponível em alguns modelos de processadores.

9 - MEMÓRIAS

O modelo de placa-mãe POS-EIH310EF suporta somente módulos de memórias do tipo DDR4. A figura ilustra a localização dos bancos de memória DDR4*.



Importante: Sempre instale memórias com a mesma latência CAS. Para otimizar a compatibilidade é recomendável utilizar memórias de um mesmo fabricante.

Instalando as memórias:

1. Pressione as travas do suporte para fora como mostra a figura.

2. Alinhe a memória no banco através do chanfro na memória com o suporte.

3. Firmemente pressione a memória para baixo até que as travas fechem e a memória esteja devidamente encaixada.

Observação: Para instalar as memórias em dual channel, instale duas memórias iguais nos slots de mesma cor.



Removendo a memória

1. Simultaneamente pressione as travas para baixo para destravar a memória.

2. Remova a memória do banco.



10 - SENSOR DE INTRUSÃO

A placa-mãe **POS-EIH310EF** possui o recurso de sensor de intrusão. Para usar esse recurso, ative-o na setup de BIOS acessando o menu **Security -> Chassis Intrusion** e selecione a opção "**Enabled**".

Para salvar a alteração feita no setup do BIOS, acesse o menu **Save & Exit** e a opção "**Save Changes and Exit**". Ao aparecer a janela "**Save Changes and Exit**", selecione a opção "**Yes**".

Se o gabinete do computador for aberto, o BIOS acusará no POST uma mensagem toda vez que o mesmo for ligado ou reiniciado.

Chassis Intrusion Press F1 to continue

Para remover essa mensagem, é necessário acessar o Setup do BIOS e limpar o evento de violação de gabinete no menu **Security -> Clear Chassis Instruction Event** e selecionar a opção **Yes**. Para salvar a alteração feita no Setup do BIOS, acesso o menu **Save & Exit** e a opção **Save Changes and Exit**. Ao aparecer a janela **Save Changes and Exit**, selecione a opção **Yes**.

Para a placa-mãe modelo **POS-EIH310EF**, o evento de violação do gabinete pode ser visto no log de eventos do firmware que pode ser acessado na última TAB, Event Logs, View Event Log. Para apagar os registros guardados, deve-se selecionar a opção Erase Event Log.

11 - WAKE ON LAN

A placa de rede das placas-mãe suportam o recurso Wake on Lan (WoL). Esse recurso pode ser ativado/desativado no BIOS. Para isso, entre no Setup do BIOS e acesse o menu "**Power**" -> "**Power On PCIE PME#**" e seleciona a opção "**Enabled/ Disabled**". Para salvar a alteração feita no Setup do BIOS, acesse o menu "**Save & exit**" e a opção "**Save changes and Exit**". Ao aparecer a janela "**Save Changes and Exit**", selecione a opção "Yes". É necessário habilitar no driver da placa de rede o suporte ao PME.

Para que o WoL funcione no Windows 10, é necessário verificar uma configuração específica neste sistema operacional, é necessário desabilitar a opção "Ligar inicialização rápida (recomendada) no Painel de Controle - Hardware e Sons - Opções de Energia - Configurações de Energia, conforme imagem abaixo.

Configurações do sistema		-		-		×
• 🚽 👻 🛧 🍓 > Painel de Contro	ole > Hardware e Sons > Opções de Energia > Configurações do sistema	~	ō	Pesquisar Painel de Co	ontrole	P
	Definir botões de energia e ativar proteção por senha					
	Escolha as configurações de energia desejadas para o computador. As al página serilo aplicadas a todos os planos de energia.	terações feitas às configurações nesta				
	Configurações para botões de energia e de suspensão					
	Quando eu pressionar o botão de energia: Desligar	~				
	Quando eu pressionar o botão de suspensãα Suspender	~				
	Configurações de desligamento					
	Ligar inicialização rápida (recomendado) Isso ajuda a iniciar o PC mais rápido após o deslicamento. A reinic	alização não é afetada. Saiba mais				
	Suspensão Mostrar no menu Energia.					
	Mostrar no menu de imagens da conta.					

12 - PROCESSADORES SUPORTADOS

A placa-mãe POS-EIH310EF possue suporte para os processadores da família Intel® da 8ª geração..

13 - GERENCIAMENTO DE ENERGIA PADRÃO ENERGY STAR

O gerenciamento de energia refere-se a mecanismos de controle de energia para computadores pessoais. Tipicamente seu uso é baseado em soluções de software e hardware que colocam o equipamento em estados de baixo consumo, através de demandas.

O gerenciamento de energia vem ativado por padrão e é uma funcionalidade do Windows para economizar energia. A sua melhor configuração já é ativada de fábrica no modo equilíbrio de energia com as opções de desligar o vídeo em 10 minutos e opção para suspender as atividades do computador em 30 minutos. Após decorrido o tempo de 30 minutos o computador entrará no modo suspender. Para "acordar" o equipamento novamente, deve-se clicar no mouse ou acionar qualquer tecla do teclado, assim o computador voltará exatamente para suas atividades no momento em que entrou no modo suspender.

Para acessar o gerenciamento de energia, clique no menu iniciar e digite "opções de energia", para pesquisar novos programas.

As imagens a seguir são meramente ilustrativas, depende do sistema operacional.



Os modos dos planos de energia são definidos da seguinte forma:

- Equilibrado (consumo de energia moderado)
- Alto desempenho (consumo de energia elevado)
- Economia de energia (consumo de energia reduzido)



Para editar um plano de energia clique em alterar configurações do plano. Neste item, pode-se definir os tempos, como exemplo:

- Para desligar o vídeo
- Para suspender a atividade do computador

Observação: somente usuários avançados devem alterar configurações de energia avançadas. Para os demais usuários deve-se deixar como padrão de fábrica.



NOTA: Para estar em conformidade com a Energy Star, o equipamento foi configurado de fábrica para desligar o vídeo em 10 minutos e opção para suspender as atividades do computador em 30 minutos.

14 - APÊNDICE

Apêndice A: Recomendações

- Não exponha seu microcomputador em ambientes com alta umidade, luz solar direta e altas temperaturas externas;
- Coloque seu microcomputador em uma superfície firme e plana;
- Nunca bloqueie as entradas/saídas de ventilação de seu microcomputador;
- Use sempre seu microcomputador fechado, não removendo frontal ou quaisquer tampas que exponham a parte interna do equipamento;
- Não derrame líquidos sobre o microcomputador e seus acessórios periféricos. Isso pode causar sérios danos aos mesmos;
- Desligue o microcomputador antes de realizar quaisquer manutenções internas ou limpeza interna dos componentes.

Apêndice B: Limpeza e manutenção

- Utilize um pano macio e seco ou levemente umedecido com uma solução suave de água e detergente neutro. Nunca aplique produtos de limpeza sobre o equipamento;
- Evite utilizar quaisquer tipos de solventes, como por exemplo, álcool ou benzeno, que podem danificar o acabamento;
- Realize limpezas periódicas para um melhor funcionamento do equipamento;
- Proteja o equipamento da poeira e da umidade.

Apêndice C: Segurança

- Sempre solicite auxilio técnico especializado;
- Para prevenir danos causados por descargas elétricas, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica quando o equipamento não estiver em uso;
- Para realizar a manutenção interna dos componentes, sempre desconecte o cabo de alimentação do equipamento. Isso evitará quaisquer danos elétricos que venham a ocorrer;
- Para manutenção interna de componentes, coloque o equipamento em uma superfície com uma manta anti-estática, isso evitará que a eletricidade estática danifique o equipamento;
- Antes de ligar, assegure-se que o equipamento está de acordo com as especificações da rede elétrica local.

Apêndice D: Sistema de Recuperação (opcional)

A utilização do "Sistema de Recuperação" pode ser necessária, caso você tenha algum problema com o sistema operacional, como instabilidade, problemas com vírus ou problemas que não podem ser resolvidos pela solução de problemas do seu sistema operacional. Nesse caso, consulte o site da Central de Relacionamento Positivo na Internet (www.meupositivo.com.br, seção SUPORTE) e abra a guia "Recuperação Eletrônica" para ter acesso as instruções específicas de acordo com seu sistema operacional. Caso você tenha dúvidas sobre a utilização do "Sistema de Recuperação", entre em contato com a Central de Relacionamento Positivo.

Alteração de Sistema Operacional (quando disponível):

Para utilização de recoveries ou instalação de sistema operacional Microsoft, devem ser feitas as seguintes alterações no bios do equipamento:

Linux	Windows 10		
Opção Secure Boot como Disable	Opção Secure Boot como Enable		
Opção Launch CSM como Always	Opção Launch CSM como Never		

Para iniciar o procedimento é simples, basta seguir os passos abaixo:

Windows 10:

1. Pressione simultaneamente as teclas **Windows + I** para abrir a tela de **Configurações**.



2. Selecione a opção **Atualizar e Segurança** e na sequência o menu **Recuperação**. Escolha a opção **Restaurar este PC** e clique no botão **Começar agora** logo abaixo.

(C) Initia	Recuperação
Localizar uma configuração	P Restaurar o PC
Atualização e Segurança	Se o PC não estiver funcionando bem, talvez seja útil restaurá lo. A restauração permite escolher entre manter ou remover anguivos pessoais e diepois ela reinstala o Windows.
C Windows Update	Começar agora
Windows Defender	
Ŧ Dackup	Inicialização avançada
🖉 Solução de Problemas	Inicialize a partir de um dispositivo ou disco (como uma unidade USB ou DVD), altere as configurações de inicialização do Windows
③ Recuperação	ou retraure o windows a partir de uma imagem do sistema. Esto ira reiniciar seu PC.
 Athaglo 	Remicar agera
A Localizar meu dispositivo	Mais opções de recuperação
Fara desenvolvedores	Salba como iniciar do zero com uma instalação limpa do Windows
B Programa Windows Insider	

3. Leia atentamente as informações do que acontecerá durante o processo de recuperação. Selecione a opção **Manter meus arquivos** para manter os arquivos pessoais ou selecione a opção **Remover tudo**.

🕢 ATLALIZAR E SLOJPANÇA		
Windows Update Athragies Backsp	Restaurar o PC Se o Rinde reti Amolosado ben returni la pole sodar. A depois exerciso o Masses.	
Retspecição	Escolha uma opção	
Windows Defender Para deservolvedures	Meeter Procession Procession Meeter Statistics on entry strapping, magint and meeting strapping and and meeting strapping and	
47		

4. Ao selecionar a opção **Manter meus arquivos**, caso existam aplicativos que precisem ser reinstalados após o processo de recuperação, será gerada uma lista contendo estes aplicativos na área de trabalho do seu computador. Eles precisarão ser baixados novamente através da Loja de Aplicativos, da internet ou através de discos de instalação. Se estiver de acordo, clique em **Avançar**.



5. Clique em **Restaurar** para iniciar o processo de recuperação. Caso contrário clique em **Cancelar**.

Linux:

- 1. Acione o botão liga/desliga do seu computador.
- Utilizando as teclas A e V selecione Recuperação via HD e pressione a tecla EN-TER. Preste muita atenção, pois essa tela é exibida por apenas alguns segundos.



3. Digite sua senha de administrador, que foi configurada na primeira vez que você acessou o sistema operacional. Pressione a tecla TAB e selecione a opção OK, utilizando as teclas ← e →.

Para abortar a operação, pressione TAB e selecione a opção Cancelar.



- 4. Neste passo será exibida a tela de preservação de dados do usuário:
 a) selecione a opção Sim para preservar os dados do usuário (contidos no diretório /home);
 - b) selecionando a opção Não, os dados do usuário serão eliminados.



5. Após finalizada a recuperação do sistema a tela acima será exibida. Pressione ENTER para finalizar o processo.



ATENÇÃO: Ao utilizar o "Sistema de Recuperação" nas versões Windows e Linux, você apagará todos os aplicativos instalados no seu computador, incluindo softwares adicionais ou demonstrativos gratuitos que acompanham originalmente o equipamento. Por prevenção salve habitualmente cópia de seus arquivos mais importantes: em discos (caso tenha unidade ótica DVD ou CD disponível no seu equipamento) ou dispositivos externos de armazenamento como pendrive e HD (disco rígido) externo. (Disponível apenas para modelos que não possuem sistema de recuperação eletrônico - Opcional). O seu computador vem com disco de recuperação do Sistema Operacional, que poderá ser necessário para recuperar a instalação original de fábrica. Para utilizá-lo, coloque o disco na unidade de leitura e ligue o computador. Siga as instruções da tela.

*ao usar o disco de recuperação (opcional), você perderá todos os seus arquivos. Por prevenção salve, habitualmente, cópias de seus arquivos mais importantes em CDs/ DVDs. O disco de recuperação não restaura os softwares adicionais nem os demonstrativos gratuitos que acompanham originalmente o equipamento. Para concluir o processo de restauração do sistema operacional com o disco de recuperação, pode ser necessário um longo período de tempo. Como é um processo lento e suas configurações e dados pessoais serão perdidos, utilize o disco de recuperação apenas como último recurso. Alguns dispositivos de recuperação encontram-se como recuperação eletrônica, que está disponível em partição oculta do disco e que pode ser opcional.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Microcomputador não liga

- Verifique a alimentação;
- Verifique se existe energia nas tomadas;
- Verificar se os LED's do painel frontal acendem.

Microcomputador liga e não aparece imagem

- Verificar se o LED do monitor está aceso. Caso esteja, verificar ajustes de brilho/contraste.
- Verificar cabo de sinal do monitor;
- Verificar cabo de força do monitor.

Mensagem de erro na inicialização

• Verificar se há discos inseridos nos drives. Retire-os.

Drive não funciona

• Verificar se os discos estão formatados ou danificados. Tentar outro disco.

Mouse não movimenta

- · Verificar a conexão do cabo do mouse;
- Confirmar se o Sistema Operacional foi inicializado com o mouse conectado.

Mouse falha na movimentação

• Em caso de mouse ótico, limpar com pano macio e seco, ou levemente umedecido o sensor abaixo do mouse.

Conexão com a Internet não funciona

- Verifique se o cabo de rede está devidamente conectado e se os LED's da placa de rede estão acesos.
- Verificar sinal da rede.
- Verifique se as configurações de rede estão de acordo com o solicitado pela operadora/administrador da rede.

Monitor não liga

- Verifique os cabos de energia e sinal do monitor.
- Verifique se há energia nas tomadas.
- Verifique chave liga/desliga do monitor.

GARANTIA E SERVIÇOS

O prazo de garantia do equipamento consta no campo de observações da nota fiscal de compra. Na ausência desta, o prazo de garantia e modalidade de atendimento pode ser consultado através de contato com um dos números da Central de Relacionamento Positivo, tendo o número de série do equipamento em mãos.

Modalidades de Atendimento

1. Balcão - O equipamento deve ser encaminhado até a Assistência Técnica Autorizada Positivo Tecnologia indicada pela Central de Relacionamento Positivo.

2. On Site - Deve-se entrar em contato através de um dos telefones da Central de Relacionamento Positivo para comunicação do problema. Caso seja necessária a presença de um técnico para a correção do problema, será providenciado o agendamento de uma visita técnica.

Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu equipamento e a nota fiscal de compra.

Ligue para a **Central de Relacionamento Positivo: 0800 644 6591**, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas (horário de Brasília).

A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a Assistência Técnica ou ponto de serviço, com localização mais próxima do seu endereço.



Preservação Ambiental

A conscientização ambiental faz parte da cultura de cada pessoa, faça a sua parte. Recomenda-se que seu equipamento antigo e em desuso não seja descartado no lixo comum. Para saber como colaborar, entre em contato através dos canais ao lado:



recicle@positivo.com.br



4002 6440 (capitais e grandes centros) 0800 644 7500 (demais regiões)

www.meupositivo.com.br/tiverde





www.meupositivo.com.br

©2020 - Positivo Tecnologia, Todos os direitos reservados, Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma, Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.



HOME OS termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.